

# Manual de uso

**Manual Thinking® BOX**  
www.manualthinking.com

## ¡Felicidades por la adquisición de tu Manual Thinking® Box!

A partir de ahora puedes organizar todas tus pertenencias a la vista, en vez de esconderlas en algún lugar difícil de encontrar. ¡Ordena tus objetos por similitud y empieza a crear tu propia biblioteca de inspiración! Una solución práctica, limpia y estética, tanto para ámbitos domésticos como para lugares de trabajo.

Recomendamos encarecidamente leer y conservar estas instrucciones de montaje y consejos de mantenimiento.

## C. ¿Cómo usar el Manual Thinking® Box?





Elige qué objetos quieres almacenar, colócalos en la caja translúcida, y ciérralo con la tapa transparente. Asegúrate de que los 4 lados estén bien cerrados. Coloca la caja verticalmente en su base de la pared. ¡Aprieta bien la caja hacia el fondo de la base!, ya que el conjunto de base y caja funciona por fricción. Organiza las cajas por similitud de contenido para que puedas encontrar tus objetos rápidamente. Para sacar la caja, empuja ligeramente en los laterales para que pueda entrar algo de aire, y saca el conjunto de caja y tapa. Una vez extraída, puedes abrir la caja para sacar el contenido que necesites. Puedes intercambiar la posición de las cajas en las bases como quieras y cuantas veces quieras.

## D. ¿Cómo instalar el Manual Thinking® Box?

Para su instalación, el Manual Thinking® Box incorpora dos cintas de doble cara 3M™ de alto rendimiento y también tornillos y tacos. La cinta de doble cara permite una instalación rápida y segura sobre superficies planas y estables, mientras que los tornillos y tacos se ofrecen como alternativa para la instalación sobre superficies rugosas, poco fiables y/o débiles. ¡Atención! La cinta de doble cara está pensada para aguantar mucho peso, pero ¿también lo aguantará tu pared? Si la pared está cubierta de pintura vieja, está sucia o polvorienta, o bien tienes dudas de su estabilidad, recomendamos la instalación con tornillos y tacos. ¿Instalas múltiples Manual Thinking® Box? Puedes instalar la fila inferior con tornillos y tacos y los superiores con cinta para un resultado óptimo. El Manual Thinking® Box es apto para paredes verticales (perpendiculares al suelo), ¡no para paredes inclinadas! ¿No usas la cinta de doble cara? ¡No la tires! Es muy valiosa y funciona muy bien, probablemente la necesitarás en otra ocasión... En el mercado puedes encontrar otros tipos de adhesivo de montaje que pueden ser de gran utilidad sobre superficies irregulares.

## A. Descripción del sistema

El sistema Manual Thinking® Box se compone de los siguientes elementos:



Base mural

Placa embellecedora

Caja translúcida

Tapa transparente

Es el receptáculo fijado a la pared donde se aloja la caja translúcida.

Oculta los tornillos de fijación del fondo de la base mural.

Contenedor de objetos.

## B. ¿Qué puedo almacenar en el Manual Thinking® Box?

Se puede almacenar prácticamente todo lo que quepa dentro del Manual Thinking® Box sin forzar la tapa para cerrar. ¡Usa tu imaginación! Organiza tus útiles de oficina a la vista, guarda los juguetes de los niños de manera divertida, almacena tus complementos de baño de forma limpia, exhibe tu colección de recuerdos de viaje... El material de la caja translúcida y su tapa está aprobado para uso alimentario, por lo cual también se


pueden almacenar alimentos secos, como pastas, legumbres, café, té, especias, etc. Ten en cuenta que el contenido se puede calentar bajo la exposición directa de sol. Aunque el Manual Thinking® Box cerrado es prácticamente hermético, no se recomienda guardar líquidos dentro. Ah, ¡no meter animales, por favor!

Volumen 2,4 litros.


Peso máximo recomendado: 3 Kg.

## E1. Instalación rápida con cinta de doble cara


1. Eliminar de la superficie de la pared cualquier resto de polvo o suciedad. Para el montaje sobre azulejos, vidrio o metal se recomienda limpiar la superficie con alcohol.



2. Con la ayuda de un nivel, marca con lápiz o cinta de carroceros donde quieras ubicar el primer módulo.




3. Toma las tiras de cinta adhesiva 3M™ y quita el papel protector de una cara, y colócalas paralelamente a unos 10 cm. de distancia en el dorso de la base, sin cubrir los orificios. Una vez colocadas, quita el papel protector de la segunda cara de ambas cintas.




4. Acercándolo lentamente a la pared, sitúa la base con las tiras de cinta en posición horizontal en el sitio marcado anteriormente, y apriétalo firmemente durante 30 segundos.

5. Repite los pasos 2 y 3 para instalar los siguientes módulos, usando las bases previamente instaladas como guía de ubicación. También puedes utilizar un objeto largo y recto como guía.




6. Deja actuar el adhesivo de las bases durante 24 horas antes de introducir las cajas con contenido en ellas.

## E2. Instalación tradicional con tornillos y tacos




1. Quita la placa embellecedora de la base, apretando y levantando una de las 4 muescas.




2. Posiciona la base con la ayuda de un nivel en el lugar deseado, y marca con un lápiz afilado dos cruces usando los dos orificios de la base indicados con el lápiz


3. Con un taladro con broca de 5mm, haz los agujeros de unos 4 cms en las cruces marcadas anteriormente. Introduce los tacos.



4. Gira la base 90 grados respecto a su posición previa y atorníllala a través de los orificios indicados con un tornillo. Éstos orificios colisos permiten cierto rango de ajuste en vertical y horizontal para poder acercarse al máximo varias bases y evitar holguras.



5. Vuelve a situar la placa embellecedora para tapar las cabezas de los tornillos. Ya puedes colocar la caja con contenido en la base.



# User manual

**Manual Thinking® BOX**  
www.manualthinking.com

## Congratulations with your acquisition of the Manual Thinking® Box!

From now on you can organize all your belongings at sight, instead of hiding them somewhere hard to find. Arrange your objects by similarity and start creating your own library of inspiration! A practical, clean and esthetical solution for both domestic and work areas.

We strongly recommend to read and conserve these installation instructions and maintenance tips.

## C. How to use the Manual Thinking® Box?

Choose what items you wish to store, place them in the translucent box and close it with the matching transparent lid, making sure all four sides are properly closed. Place the closed box vertically in its base. The assembly of the box and its base works on friction, so press the box well to the end of the base. Arrange the boxes by familiarity of content so you can easily locate the items when you need them. To extract the box, press slightly into its sides to let some air in, and take out the box with its lid all together. Once extracted you can open the box and use whatever you have stored inside. You can always change the position of the boxes in the bases, however and as many times as you wish!

## D. How to install the Manual Thinking® Box?

The Manual Thinking® Box is delivered with both 3M™ high performance double sided tape, as well as plugs and screws. The double sided tape allows for a quick installation on flat and sturdy surfaces; the screws and plugs are offered as an alternative for rough, unreliable and/or unstable surfaces.

Attention:

The 3M double sided tape can hold lots of weight, but can your wall as well? If your wall is covered with old paint, dirt or plaster, the screws and plugs are recommended.


Installing multiple Boxes? You can install the lower row of bases with screws/plugs and finish the remaining ones with double sided tape. The Manual Thinking® Box is suitable for vertical walls, perpendicular to the floor, not for inclined walls!

Not using the double sided tape? Don't throw it away! It works very well so you might want to save it for another application...

Alternative adhesives are available on the market which can be helpful for fixation on irregular surfaces.


## A. Description of the system

The Manual Thinking® Box contains the following elements:




Wall base

A receptacle fixed to the wall wherein the translucent box is placed.




Base cover

Hides screws and housings for fixation of the wall base.



Translucent box

Container for objects.



Transparent lid

## B. What can I store in the Manual Thinking® Box?

You can practically store anything inside that fits inside the Manual Thinking® Box without having to force the lid to close. Use your imagination! Organize your office materials at sight, let your kids store their toys, keep your bathroom accessories neat and clean, display your collection of travel souvenirs... The material of the translucent box and its lid is Food Grade approved, so you can store (dry) ingredients

in it as well, such as pastas, legumes, coffee, tea, spices etc. Keep in mind that the inside might warm up under direct sunlight. Although when closed the Manual Thinking® Box is practically hermetic, storing liquids is not recommended.


Ah, and no animals please!

Volume 2,4 Liter.


Maximum recommended weight: 3 kgs.

## E1. Quick installation with double sided tape


**1.** Eliminate any dust or dirt from the surface of the wall. For installation over tiles, it is recommended to clean the surface with alcohol.



**2.** With the help of a level, leave a mark where you want to place your first module. (with pencil or masking tape)




**3.** Take off one side of the protection foil of two strips of 3M™ double sided tape and place them parallel with approximately 10 cm of distance on the back of the base, without covering the gaps. Now remove the left over protection foil.




**4.** Approaching slowly, situate the base, with the strips of tape in horizontal position, on the spot of the wall previously marked. Press firmly for 30 seconds.

**5.** Repeat steps 2 and 3 for placing the subsequent modules, guiding their position by the modules previously fixed. You can also use any other long and straight object as a guide.




**6.** Let the bases settle for 24 hours before placing the boxes with content in them.

## E2. Traditional installation: Screws and plugs




**1.** Take out the inner cover of the base, by pressing and lifting up one of the 4 indentations.




**2.** Position the first module with help of a level, and mark a cross through the two diagonally indicated incisions, with a sharp pencil.

**3.** Drill a hole of 4 cm deep at the previously indicated crosses with a drill bit of 5mm, and place the plug in it.



**4.** Turn the module 90 degrees to its previous position and fix it with the provided screws through the gaps indicated with a screw symbol. The cavities offer a little range of horizontal and vertical adjustment, to allow to join various bases without any clearance between them.



**5.** Reposition the cover and place the box in its base!